(ホイートストンブリッジ)

実験 B1 回路製作・測定基礎 実験項目 熊本高等専門学校 人間情報システム工学科 校名 科名 3年 42号 学年 番号 氏名 山口惺司 班名 回数 4 班 1回目 2023年 4月 27日 木曜 天候 曇り 気温 22℃ 湿度 47% 実験年月日 建物 部屋名 3 号棟 1 階 HI 実験室 共同実験者名 山内玲奈

科目担任	実験指導者	

## 1. 実験の目的

ホイートストンブリッジ回路を用いて、抵抗に流れる電流や電圧降下を測定し キルヒホッフの第1法則(電流則)及び第2法則(電圧則)を確かめる。また、 ホイートストンブリッジの平衡条件を求め、その時の電流、電位差などについて成立している関係を実験的に確かめる。

# 2. 実験の原理


キルヒホッフの第1法則(電流則):線形な回路網中の任意の1点に流入する電流の総和と、流出する電流の総和は等しい。 キルヒホッフの第2法則(電圧則):線形な回路網中の任意の閉回路において、一定の方向にたどった電圧降下の総和と、起電力の総和は等しい。 図2.1の回路において、CD間の電位差がゼロのとき、式(1)のような関係が成立する.

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3 \tag{1}$$

これをホイートストンブリッジの平衡条件という.

# 3. 実験回路

今回、実験で使用する回路を図1に示す。



# 4. 実験の方法

本実験で使用する機材を表1に示す。

実験毎の実験の方法については以下の通りである。

#### 実験1

回路が非平衡状態にある時、各抵抗の電圧値をディジタルマルチメータで測定し、電流値を計測した後、 表 2 にまとめる。

また、図1のCD間に流れる電流の向きを求める。

#### 実験2

回路が平衡状態になる条件を求め、実験1と同じ手順で、表3にまとめる。

#### 実験3

平衡条件を満たす  $R_4$ の値の前後で  $R_4$ を変えながら、 $(1\Omega$ ステップ、 $\pm 5\Omega$ ) 各抵抗の電圧値をディジタルマルチメータで測定し表 4 にまとめる。 また、  $R_4$ の変化と  $I_5$ の変化の関係をグラフ 1 に示す。

#### 実験4

 $R_1$ の抵抗を大きくし(510 $\Omega$ →1 $k\Omega$ )、実験3と同じ手順で表5にまとめる。また、 $R_4$ の変化と $I_5$ の変化の関係をグラフ2に示す。

### 実験5

実験 4 で使用した回路で、CD 間を短絡し、 $I_1$ , $I_3$  を対応する電圧をディジタルマルチメータで測定し、電流の大きさを計算する。同様の測定を、CD 間を開放して行う。

実験結果を表 6,7 にまとめる。

表 1 実験機材

図中の記号	名称	型番
Е	直流定電圧電源	定電圧電源 18-1.8
$R_1$	抵抗器	$510\Omega,1002\Omega$
$R_2$	抵抗器	$100\Omega$
$R_3$	抵抗器	618Ω
R <sub>4</sub>	ダイヤル型抵抗器	$250\Omega$
$R_5$	抵抗器	101Ω
I	直流電流系	L6-70
その他	ディジタルマルチメータ	16101200873
	ブレッドボード	10F-15
	結線用線材	

### 5. 実験結果

#### 実験1

実験の結果を表2にまとめる。

CD 間の電流の向きは、ディジタルマルチメータの+極を C に-極を D に触れさせ測定した際、 ディジタルマルチメータの表示では負の値になっていたため、電流はD $\rightarrow$ C に流れていたと考えられる。

抵抗	R1	R2	R3	R4	R5
抵抗値(Ω)	510	100	618	250	101
電圧(V)	0.92	0.83	1.7	1.8	-0.097
電流(mA)	1.8	8.3	2.8	7.3	-0.96

表 2 非平衡状態における測定結果

## · 実験 2

CD間の電位差が0であるとき、回路が平衡状態になるための条件は

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$
  
 $510 \cdot R_4 = 100 \cdot 618$   
 $R_4 = 121$ 

より、 $R_4$ は 121Ωということがわかる。

この計算を基に  $R_4$  を  $121\Omega$  に設定して回路を平衡状態にし、実験をした。

実験の結果を表3にまとめる。

また、 $R_5$ に流れる電流の値が0 mA になっていることがわかったため、回路が平衡状態にあることが分かった。

抵抗	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$
抵抗値(Ω)	510	100	618	121	101
電圧(V)	0.87	0.85	1.0	1.0	0.0
電流(mA)	1.7	8.5	1.6	8.5	0.0

表3 平衡状態における測定結果

## 実験3


実験の結果を表4にまとめ、 $R_4$ と $I_5$ の関係をグラフ1に示す。

+5

 $R_4$ I5(mA) V5(mV)-5 0.044 4.4 -4 0.037 3.7 2.7 -3 0.026 -2 0.017 1.8 0.008 0.8 -1 0 0.000 0 -0.008 -0.9 +1+2-0.012 -1.3 +3 -2.3 -0.021 -0.030 -3.3 +4-0.041 -4.5

表 4 平衡条件を満たす  $R_4$ の値の前後での  $I_5$ の変化

グラフ1 平衡条件を満たす  $R_4$ の値の前後での  $I_5$ の変化




## 実験 4

実験3から $R_1$ を $510\rightarrow 1k\Omega$ に変え、実験3の手順で実験を行った。 実験の結果を表5にまとめ、 $R_4$ と $I_5$ の関係をグラフ2にまとめる。

表 5  $R_1$  を  $510\Omega$   $\rightarrow$   $1k\Omega$  にした時、平衡条件を満たす  $R_4$  の値の前後での  $I_5$  の変化

R <sub>4</sub>	I <sub>5</sub> (mA)	$V_5(mV)$
	13(11111)	v <sub>5</sub> (mv)
-5	0.075	4.3
-4	0.057	3.3
-3	0.034	2.0
-2	0.020	1.2
-1	0.005	0.3
0	0.000	0.0
+1	-0.024	-1.5
+2	-0.042	-2.7
+3	-0.058	-3.8
+4	-0.077	-5.1
+5	-0.093	-6.2

グラフ 2 平衡条件を満たす  $R_4$  の値の前後での  $I_5$  の変化



#### 実験5

実験4の回路を使用して、実験を行った。

短絡状態の時の実験結果を表6、開放状態の時の実験結果を表7にまとめた。

表 6 平衡状態において CD を短絡させたときの R<sub>1</sub>,R<sub>3</sub>にかかる電圧と電流

短絡状態	$R_1$	$R_3$
電圧(V)	0.92	0.58
抵抗(Ω)	1002	618
電流(mA)	0.92	0.94

表 7 平衡状態において CD を開放させた時の  $R_1, R_3$  にかかる電圧と電流

短絡状態	$R_1$	$R_3$
電圧(V)	0.95	0.59
抵抗(Ω)	1002	618
電流(mA)	0.95	0.95

# 6. 研究課題と研究課題から見る実験の考察

1. <u>点 A,B,C,D において出入りする電流の関係を調べ、今回の電流の計算結果を利用してキルヒホッフの第</u>1法則が成り立っているか計算せよ。

キルヒホッフの第1法則では「回路の任意の点において、流れ込む電流の総和と流れ出す電流の総和が 等しい」とある。

実験 1 より  $R_1$  と  $R_2$  に流れ込む電流の総和が 10.1mA、 $R_3$  と  $R_4$ から流れ出る電流の総和が 10.1mA で等しい。

また、実験 2 より  $R_1$  と  $R_2$  に流れ込む電流の総和が 10.2mA、 $R_3$  と  $R_4$  から流れ出る電流の総和が 10.1mA でほとんど等しい。

実験1と実験2からキルヒホッフの第1法則は成り立っていると言えるだろう。

2. 閉回路 ACD, CDB, ACBD において各電圧の関係を調べ、今回の電圧の測定値を利用してキルヒホッフの第2法則が成り立っているか計算せよ。

閉回路 ACD, CDB, ACBD は起電力がないので起電力 E=0 とし、参考にするデータは実験 2 のものとする。

閉回路 ACD において、電流が  $R_1 \rightarrow R_5 \rightarrow R_2$  の順に流れていると仮定すると、 $R_1$  に起こる電圧降下は 0.87V、  $R_5$  に起こる電圧降下は 0V、 $R_2$  に起こる電圧降下は-0.85V、よって 0=0.87+0-0.85 がおおよそ成り立つ。 閉回路 CDB において、電流が  $R_5 \rightarrow R_4 \rightarrow R_3$  の順に流れていると仮定すると、 $R_5$  に起こる電圧降下は 0V、  $R_4$  に起こる電圧降下は 1.0V、  $R_3$  に起こる電圧降下は-1.0V、 よって 0=0+1.0-1.0 が成り立つ。

閉回路 ACBD において、電流が  $R_1 \rightarrow R_3 \rightarrow R_4 \rightarrow R_2$  の順に流れていると仮定すると、 $R_1$  に起こる電圧降下は 0.87V、 $R_3$  に起こる電圧降下は 1.0V、 $R_4$  に起こる電圧降下は -1.0V、 $R_2$  に起こる電圧降下は 0.87V、よって、0=0.87+1.0-1.0-0.85 がおおよそ成り立つ。

上記より、キルヒホッフの第2法則は成り立っていると言えるだろう。

3. 非平衡と平衡状態における  $I_1$ , $I_3$ , $I_5$  の関係を今回の電流の計算結果を利用して確認せよ。 実験 1 と実験 2 を比べると、実験 1 の非平衡状態における  $I_1$  と  $I_3$  は 1.8 mA と 2.8 mA で等しくなく、 $I_5$  は -0.96 mA だったが、実験 2 の平衡状態における  $I_1$  と  $I_3$  は 1.7 mA と 1.6 mA でほとんど等しく、 $I_5$  は 0.0 mA になっていた。

# 7. 実験の感想

1年生の時に習った内容の実験だったが、実験を通して復習することができたのでよかった。 また、授業で習った公式がどのようにして求められているかを理解することができた。